

Инструкция по монтажу Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45x25 (овал) 3,0м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25 (овал) ZN 3,0м	2 шт.
2	Опора PRESTIGE фальц	4 шт.
<i>Комплект крепежа № СЗ/2</i>		
3	Болт медельный М8х40 с кв. подг.	8 шт.
4	Болт 8х40 с полной резьбой	2 шт.
5	Гайка М8	10 шт.

