

## Инструкция по монтажу Лестницы кровельной PRESTIGE ZN 400/600 3,0м фальц

№	Наименование	Кол-во
1	Полотно лестницы PRESTIGE ZN 400/600 3,0м	1 шт.
2	Зажим PRESTIGE фальц	6 шт.
3	Крепление лестницы на кровлю PRESTIGE	6 шт.
4	Крепление лестницы к коньку PRESTIGE	2 шт.
<b>Комплект крепежа № ЛК/4</b>		
5	Болт 8x16	6 шт.
6	Гайка М8	14 шт.
7	Болт 8x40 с полной резьбой	2 шт.
8	Болт медельный М8x40 с кв. подг.	6 шт.

